

**GUIA DE MANEJO DE EQUIPO MECANICO**  
**VIBROCOMPACTADOR RANA**



**OPERACIÓN:**

- ◆ Revisar el nivel de aceite en motor.
- ◆ Revisar el nivel de gasolina.
- ◆ Colocar el interruptor maestro centrífugo en la posición “ON”
- ◆ Colocar la palanca de la válvula de combustible del motor en la posición “ON”
- ◆ Girar el shock antes del encendido.
- ◆ Halar la pita del yoyo para darle encendido a la maquina.
- ◆ Devolver el shock al punto de marcha.

**MANTENIMIENTO DE EQUIPO:**

- ◆ Limpiar filtro de aire cada 8 horas.
- ◆ Cambiar aceite cada 70 horas.

**ADVERTENCIAS:**

- ◆ No compactar superficies muy duras.
- ◆ Verificar que estén limpios todos los recipientes usados para surtir el combustible.

Solicitar a **A1 EQUIPOS LIMITADA** su mantenimiento y reparación al PBX. 448 60 80.